

53	Герметичность системы - проверка	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		
54	Производительность компрессора - проверка	0,1	0,1																						
55	Фильтр-осушитель - замена		0,1			0,1				0,1					0,1				0,1				0,1		
56	Шланги и трубопроводы (трещины, потертости)-проверка	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
57	Крепление ресиверов - проверка,протяжка	0,15	0,15			0,15				0,15					0,15				0,15				0,15		
	Рулевое управление	0,75	0,75	0,75	0,95	0,75	0,75	1,8	0,75	0,75	0,95	0,75	1,8	0,95	0,75	0,75	0,95	0,75	0,75	0,95	0,75	0,95	0,75	0,75	
58	Жидкость в рулевом механизме (уровень) - проверка,замена	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,5	0,05	0,05	0,05	
59	Шарниры рулевого управления, рулевые тяги - проверка	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
60	Чехлы шарнир.соединений и рулев.тяг - проверка	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
61	Шланги и трубопроводы (потертость/ трещины) - проверка	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
62	Свободный ход рулевого колеса-проверка	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
63	Герметичность системы - проверка	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
64	Крепление гидросилителя, насоса, силового цилиндра-проверка	0,1	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	0,1	0,15	0,1	
	Тормозная система	0,37	0,5	0,27	0,27	0,37	0,4	0,37	0,27	0,37	0,27	0,5	0,2	0,37	0,27	0,5	0,27	0,37	0,27	0,5	0,27	0,37	0,27	0,37	
65	Работоспособность системы в целом (проверка)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
66	Стояночный тормоз (проверка)	Регулировка при необходимости 0,25 н-ч																							
67	Свободный ход педали тормоза (проверка)	Регулировка при необходимости 0,1 н-ч																							
68	Тормозные механизмы (регулировка)	Регулировка при необходимости, проверка крепления 0,3																							
69	Подвижные соединения (смазка-осмотр)	0,07	0,2	0,07	0,07	0,07	0,2	0,07	0,07	0,07	0,2	0,07	0,07	0,07	0,2	0,07	0,07	0,07	0,07	0,2	0,07	0,07	0,07	0,07	
70	Резиновые шланги тормозной системы - проверка	0,1	0,1			0,1				0,1				0,1				0,1				0,1		0,1	
71	Тормозные барабаны	Проверка , замена при необходимости (1,05 н-ч за 1 шт.)																							
72	Тормозные колодки / накладки	Проверка, замена при необходимости																							
	Электросистема	0,67	0,79	0,67	0,67	0,79	0,67	0,67	0,79	0,67	0,67	0,79	0,67	0,67	0,79	0,67	0,67	0,79	0,67	0,67	0,79	0,67	0,67	0,79	0,67
73	Предохранители, реле	Замена при необходимости																							
74	Лампы и указатели панели приборов - проверка	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
75	Направление света фар - проверка		0,12			0,12				0,12				0,12				0,12				0,12		0,12	
76	Управление световыми приборами-проверка	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
77	Наружное освещение и освещение номерного знака - проверка	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
78	Внутреннее освещение и вентиляция	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
79	Стеклоочиститель и стеклоомыватель - проверка	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
80	Звуковой сигнал - проверка	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
81	Уровень и плотность электролита в АКБ ,очистка	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
82	Крепление АКБ, генератора, стартера и их проводки-проверка	Проверка (0,25 н-ч)																							
83	Прочие электроприборы (webasto)	Проверка при необходимости																							
	Система кондиционирования воздуха	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
84	Работоспособность системы и приборов управления	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
85	Надежность креплений трубопроводов и компрессора		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
86	Проверка давления и дозаправка	При необходимости																							
	Кузов, вспомогательные работы	1,05	1,85	0,65	0,75	0,65	0,75	0,65	0,75	0,65	0,75	0,65	0,75	0,65	0,75	0,65	0,75	0,65	0,75	0,65	0,75	0,65	0,75	0,65	0,65
87	Внешний осмотр автомобиля , окраски	0,1	0,1																						
88	Крепление и регулировка зеркал заднего вида, шторок	0,1																							
89	Крепление и регулировка дверей и люков,пневмоклапанов	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
90	Смазка, проверка дверных уплотнений,замков и петель	0,15	0,15																						
91	Проверка креплений приборов наружного освещения		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
92	Остекление кузова (осмотр)	0,05	0,05																						
93	Крепление деталей шасси (проверка-затяжка)	0,2	1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
94	Проверка работоспособности ремней безопасности	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
95	Осмотр приборов отопления салона	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
96	Ротация колес	При необходимости																							
97	Регулировка углов установки колес(сход-развал)	При необходимости																							
	Кол-во, норма/час	10,41	14,86	7,34	9,27	8,11	11,89	10,29	11,84	10,36	11,99	9,06	8,18	10,51	12,56	10,54	9,35	10,58	11,79	10,49	9,87	8,56			

Примечание: Периодичность обслуживания каждые 10 000 км, 3 месяца или 250 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше. Компания «РУСБИЗНЕСАВТО» оставляет за собой право изменять график и количество выполняемых операций в любой момент времени без предупреждения и без возникновения каких-либо обязательств.